Hackgutfeuerung

PRO

Planung und Installation

PRO-A-00-00-01-IADE



DE-B31-012-V03-1013



Informationen zur Dokumentation

Lesen Sie diese Dokumentation bitte aufmerksam durch.

Sie soll Ihnen als Nachschlagewerk dienen und enthält wichtige Informationen zum Aufbau, zur Sicherheit, Bedienung, Wartung und Pflege Ihrer Heizanlage.

Wir sind stets bemüht unsere Produkte und Unterlagen zu verbessern. Für Hinweise und Anregungen danken wir im Voraus.

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH

Bruck 7

A-4722 PEUERBACH

Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0 **Fax:** 0043 (0) 7276 / 3031

Email: office@guntamatic.com



Hinweise, die Sie im eigenen Interesse auf jeden Fall beachten sollten, sind in dieser Anleitung wie nebenan bezeichnet.

Sämtliche Inhalte dieses Dokumentes sind Eigentum von GUNTAMATIC und somit urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte oder Nutzung zu anderen Zwecken ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers untersagt.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

<u>Inhaltsverzeichnis</u>			Seite
	1	Einleitung 1.1 Sicherheitshinweise 1.2 Garantie und Gewährleistung 1.3 Inbetriebnahme 1.4 Bauliche Voraussetzungen 1.5 Qualitätsmanagement QM-Holzheizwerke	4 4 4 4 4
	2	Planung und Installation 2.1 Brandschutz (Mindest-Brandschutz-Anforderungen) 2.2 Anforderungen an den Heizraum 2.3 Anforderungen an den Kamin 2.4 Anforderungen an das Brennstofflager 2.5 Planungsbeispiele für das Brennstofflager 2.6 Lieferung 2.7 Einbringung 2.8 Anlage platzieren und ausrichten 2.9 Hydraulische Einbindung 2.10 Füllen und Entlüften 2.11 Kaminanschluss 2.12 Energiesparzugregler und Ex-Klappe 2.13 Automatisches Asche Saugsystem 2.14 Montage Austragung 2.14.1 System RÜHRWERK	5 5 7 9 10 13 15 15 16 18 19 20 21 23 23
	3	Witterungsgeführte Regelung	28
	4 5	Elektroanschluss 4.1 Elektroanschlüsse der Heizanlage 4.2 Verkabelungsvorschriften 4.3 Elektroanschluss Abschlusskontrolle/Erstinbetriebnahme	29 29 30 31
	6	Normen/Vorschriften	35
	7	Anschlussschemen	36-47
	8	Technische Daten 8.1 PRO 8.2 Austragung Rührwerk 8.3 Austragung mit Zubringerschnecke 8.4 Dreh und Neigungswinkel der A1 Austragung	48-50 48 49 50 50

1 Einleitung

1.1 Sicherheitshinweise

GUNTAMATIC-Heizanlagen entsprechen dem neuesten Stand der Technik und erfüllen alle einschlägigen Sicherheitsvorschriften. Unsachgemäße Installation kann Lebensgefahr bedeuten. Heizkessel sind Feuerungsanlagen und stellen bei unsachgemäßer Behandlung Gefahrenquellen dar. Montage, Erstinbetriebnahme und Service dürfen daher nur von ausreichend qualifiziertem Fachpersonal unter Einhaltung aller Vorschriften und der Herstelleranweisungen erfolgen.

1.2 Garantie und Gewährleistung

Garantie und Gewährleistung durch den Hersteller setzen eine fachgerechte Montage und Inbetriebnahme der Heizanlage voraus. Mängel und Schäden, die auf unsachgemäße Montage, Inbetriebnahme oder Bedienung zurückzuführen sind, sind davon ausgeschlossen. Um eine bestimmungsgemäße Funktion der Anlage zu gewährleisten, sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Weiters dürfen nur Originalteile oder vom Hersteller ausdrücklich freigegebene Teile in die Anlage eingebaut werden.

1.3 Inbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme der Feuerung muss durch einen GUNTAMATIC-Fachmann oder durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Er kontrolliert, ob die Anlage laut Schema gebaut wurde, stimmt die Anlage ab und erklärt dem Anlagenbetreiber den Betrieb der Heizanlage.

1.4 Bauliche Voraussetzungen

Bei der Schaffung der baulichen Voraussetzungen sind unbedingt die örtlich geltenden, gesetzlichen Einreich-, Bau- und Ausführungsvorschriften sowie die Maßangaben in den Einbaurichtlinien, Einbaubeispielen und technischen Daten zu beachten! Die Einhaltung der örtlich geltenden Vorschriften und die ordnungsgemäße Durchführung der baulichen Maßnahmen liegen alleine im Verantwortungsbereich des Anlagenbesitzers und sind Garantie- und Gewährleistungsvoraussetzung. GUNTAMATIC übernimmt für bauliche Maßnahmen aller Art keine wie immer geartete Gewährleistung oder Garantie. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Außerkraftsetzung behördlicher Auflagen empfehlen wir in Anlehnung an die österreichische Richtlinie pr TRVB H 118 folgende Ausführungen:

1.5 Qualitätsmanagement

QM-Holzheizwerke

Experten aus der Schweiz, Deutschland und Österreich haben gemeinsam Qualitätsstandards für Holzheizwerke geschaffen. Dadurch wird sichergestellt, dass in einem Projekt, an dem mehrere Unternehmen beteiligt sind, die geforderte Qualität festgelegt und geprüft wird.

Info: Österreich: www.qmholzheizwerke.at

www.qm-heizwerke.at www.umweltfoerderung.at

<u>Deutschland</u>: <u>www.qmholzheizwerke.de</u>

Schweiz: www.qmholzheizwerke.ch

www.qrmoiznoizwonc.

www.holzenergie.ch

2 Planung und Installation

PRO-02-00-00-00-01-IADE

2.1 Brandschutz

Achtung

Die am Montageort der Heizanlage gültigen Brandschutzvorschriften müssen eingehalten werden!

Die Einhaltung dieser Vorschriften obliegt ausschließlich der Kontrolle durch den Betreiber! Eine Kontrolle bei der Inbetriebnahme ist nicht vorgesehen.

Ländervorschriften

Österreich:

Landesgesetzblätter der Bundesländer techn. Richtlinie vorbeugender Brandschutz pr TRVB H118

Deutschland:

Musterfeuerungsverordnung (M-FeuVO) Hessen und Saarland – hier gilt §16 FeuVO Hessen

Schweiz:

Brandschutzvorschriften (www.vkf.ch)

weitere Exportländer:

zuständige Brandschutzbehörde

Empfehlung

Die Einhaltung der jeweiligen Länder Brandschutzvorschriften ist verpflichtend und den GUNTAMATIC Mindestbrandschutzanforderungen übergeordnet. Bei fehlenden spezifischen Ländervorschriften sind die GUNTAMATIC Mindest-Brandschutz-Anforderungen exakt einzuhalten.

Mindest-Brandschutz-Anforderungen

<u>Heizraum</u>

Boden aus Beton, roh oder gefliest. Alle Materialien für Boden, Wände und Decke sind brandbeständig in F60 auszuführen.

Heizraumtür: Heizräume dürfen nicht allgemein zugänglich sein. Beim Eingang zu Heizräumen ist auf den Zweck des Raumes, das Verbot des Zutritts für Unbefugte, das Rauchverbot und das Verbot des Hantierens mit offenem Licht gut sichtbar hinzuweisen. Die Heizraumtür ist als Brandschutztür T30 in Fluchtrichtung öffnend, selbsttätig schließend und absperrbar auszuführen. Verbindungstüren zum Brennstofflager sind ebenfalls als Brandschutztüren T30, selbsttätig schließend und absperrbar, auszuführen. Keine direkte Verbindung zu Räumen (Garage), in denen leicht brennbare oder leicht entzündliche Stoffe aufbewahrt werden.

<u>Heizraumfenster</u>: Fenster, bei denen die Gefahr einer Brandübertragung besteht, sind brandhemmend auszuführen.

<u>Verbrennungsluftzufuhr</u>: Eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr aus dem Freien muss gewährleistet sein.

<u>Sprinkler</u>: An der Austrageinheit muss eine Sprinklereinheit angeschlossen werden, welche bei 55 °C auslöst. Bei Auslösung wird das Austragschneckengehäuse vollständig geflutet. Die Wassermenge dazu muss zumindest 20 Liter betragen.

Hinweis

Die Sprinklereinrichtung muss bei jeder Anlage, unabhängig von örtlichen Vorschriften, angeschlossen werden!

Brennstofflagerraum

Es gelten die gleichen Mindest-Brandschutz-Anforderungen wie für den Heizraum.

<u>Lagerraumöffnungen</u>: Lagerraumöffnungen sind in T30, selbsttätig schließend und absperrbar auszuführen. Auf der Lagerraumöffnung ist ein Hinweisschild mit der Aufschrift "Betreten während des Betriebes verboten" anzubringen.

Revisionsöffnungen: Über dem Raumaustragungskanal ist eine Revisionsöffnung, F90 verschließbar, anzuordnen.

<u>Befüllleitungen</u>: Befüllleitungen durch brandgefährdete Räume müssen F90 verkleidet werden.



In Abhängigkeit von Anlagenausführung, Heizleistung, Brennstoff und Lagermenge sind <u>in Österreich</u> laut prTRVB H118 (technische Richtlinie für vorbeugenden Brandschutz) verschiedene Sicherheitseinrichtungen erforderlich

Hackgut

RSE = Rückbrand Schutzeinrichtung (Brandschutzklappe)

RZS = Rückzündsicherung (Brandschutzklappe)

SLE = Selbsttätige Löscheinrichtung (Sprinkler)

RHE = Rückbrandhemmende Einrichtung (schräg stehende Austragschnecke)

FÜF = Flammenüberwachung im Feuerungsraum (Fotosensor)

TUB = Temperaturüberwachung im Brennstofflager/Vorratsbehälter

Beim Durchtritt des Schneckenkanals vom Brennstofflager in den Heizraum ist eine Temperaturüberwachung einzubauen und eine Optische und Arkustische Warneinrichtung anzuschließen. Bei Überschreitung von 70°C wird diese aktiviert.

Bauseits zu errichtende Sicherheitseinrichtung:

HLE = Händisch auszulösende Löscheinrichtung

lst es möglich 50 m³ und mehr zu lagern, ist eine händisch auszulösende Löscheinrichtung, frostsicher vom Heizraum aus, angeschlossen an eine unter Druck stehende Wasserleitung, ausgeführt als Leerverrohrung DN20, direkt über dem Durchtritt des Raumaustragungskanals, im Brennstofflager mündend einzubauen. Die Löscheinrichtung muss mit einem Hinweisschild "Löscheinrichtung Brennstofflagerraum" gekennzeichnet sein.

Pellets

RSE = Rückbrand Schutzeinrichtung (Brandschutzklappe)

RHE = Rückbrandhemmende Einrichtung (schräg stehende Austragschnecke)

Für Heizanlagen > 150kW Heizleistung oder > 50m³ Brennstoff Lagerraumgröße sind Abweichungen von dieser Richtlinie in Form von Sonderkonstruktionen zulässig, wenn dadurch zumindest die gleiche Brandsicherheit, wie in dieser Richtlinie (prTRVB h118) gefordert, erzielt wird.

Abweichungen sind von einer Prüfstelle zu begutachten und in einem Prüfbericht darzulegen!

2.2 Anforderungen an den Heizraum

<u>Verbrennungsluftzufuhr</u>

Der Unterdruck im Heizraum darf 3 Pa (0,3 mmWS) nicht überschreiten. Die Lüftungsöffnungen von Heizräumen müssen ab einer Brennstoffwärmeleistung von 50 kW mindestens einen freien Querschnitt von 5 cm² je kW Nennleistung aufweisen. Die Zuluftführung muss direkt ins Freie führen, sollten dazu andere Räume durchquert werden, so ist diese Luftführung F90 zu ummanteln. Außen müssen Belüftungsöffnungen mit Schutzgitter > 5 mm Maschenweite verschlossen werden. Die Verbrennungsluftzufuhr sollte, wenn möglich in Bodennähe erfolgen, um ein Auskühlen des Heizraumes zu verhindern.

Elektrische Installation

Im Heizraum müssen die Beleuchtung und die elektrische Zuleitung zur Heizanlage fest installiert sein. Für jede Heizanlage ist ein gekennzeichneter absperrbarer Heizungshauptschalter und ein Fluchtschalter (Not-Aus) ist an leicht zugänglicher Stelle außerhalb des Heizraumes in der Nähe der Heizraumtür anzubringen.

Feuerlöscher

Ein Handfeuerlöscher (6 kg Füllgewicht EN3) ist außerhalb des Heizraumes neben der Heizraumtür anzubringen.

Frostschutz

2 Module

Frostsicherheit für den Heizraum, wasserführende Leitungen und eventuelle Fernwärmerohre, muss gewährleistet sein.

Mindestraumgröße

1 Modul mind. L* 270 x B* 330 cm (auf linker Seite zugänglich)

mind. L* 270 x B* 430 cm (auf einer Seite und hinten zugänglich)
mind. L* 540 x B* 330 cm (jedes Modul auf linker Seite zugänglich)

mind. L* 440 x B* 430 cm (Module auf einer Seite und von hinten zugänglich)

L * = Heizraumlänge von links nach rechts – den (die) Kessel von vorne betrachtet B * = Heizraumbreite von vorne nach hinten – den (die) Kessel von der Seite betrachtet

Mindestraumhöhe H 250 cm (ideal 280 cm)

Einbringöffnung B 150 cm x H 230 cm (Kessel auf Transportholz fertig montiert geliefert)

B 125 cm x H 200 cm (Kessel in mehreren Teilen geliefert)


B 90 cm x H 200 cm (alle Anschraubteile müssen demontiert werden)

Abmessungen ohne ISO Wärmetauscher L 160 x B 90 x H 200 cm Unterkasten L 160 x B 90 x H 70 cm

(alle Anschraubteile müssen demontiert werden)

Aufstellungsort

Planen Sie das (die) Module möglichst nahe beim Kamin, um ein langes Abgasrohr zu vermeiden. Das Modul muss für Servicezwecke und zum Entleeren der Aschebox idealerweise von links oder von links hinten zugänglich sein. Sollte das Modul aus baulichen Gründen links an die Wand gestellt werden müssen, ist ein Entleeren der Aschebox nicht möglich. Bei dieser Aufstellungsvariante muss das automatische Asche-Saug-System eingebaut werden. Bei Kaskadenanlagen mit mehreren Modulen empfiehlt sich generell der Einsatz des automatischen Asche-Saug-Systems.



- A → Einbauvariante Energiesparzugregler mit Ex-Klappe im Rauchrohr (möglichst nahe am Kaminanschluss die örtlichen Vorschriften beachten mögliche Staubbildung)
- B → Einbauvariante Energiesparzugregler mit Ex-Klappe im Kamin (ca. 50 cm unter dem Kaminanschluss die örtlichen Vorschriften beachten)
- **C** → Kamin (Feuchte unempfindlicher Schamotte-Kamin empfohlen)
- D → Wasseranschluss für Sprinklereinrichtung 55 °C (muss angeschlossen werden)
- **E** → Mauerdurchbruch (Höhe 70 cm, Breite 45 cm)
- $\mathbf{F} \rightarrow \mathsf{Abstand} \mathsf{hinten} \rightarrow 1.3 \mathsf{m} \mathsf{m\"{o}glich} \mathsf{(wenn der Abstand links mindestens 1 m betr\"{agt})}$
 - → 2,3 m wenn der Abstand links weniger als 1 m beträgt oder wenn mehrere Module nebeneinander gestellt werden
- G → Ablauf für die Sicherheitsventile und die thermische Übertemperatursicherung
- **H** → Netzanschluss
- I → Abstand rechts → 0 cm möglich (wenn der Abstand links und hinten mindestens 1 m beträgt)
 - ightarrow 1 m wenn der Abstand links weniger als einen 1 m beträgt
- $\mathbf{J} \rightarrow \mathsf{Abstand\ links} \rightarrow \mathsf{0}\ \mathsf{cm\ m\"{o}glich}\ (\mathsf{wenn\ der\ Abstand\ rechts\ und\ hinten\ mindestens\ 1\ m\ betr\"{a}gt)}$
 - → 1 m wenn der Abstand rechts weniger als einen 1 m beträgt
- K → Feuerlöscher (6 kg Füllgewicht EN3)
- L → Fluchtschalter (Not-Aus)
- M → Brandschutztür (T30 absperrbar und selbsttätig schließend)
- $N \rightarrow Wandabstand vorne \rightarrow mindestens 1 m$
- O → Verbrennungsluftzufuhr (5 cm² pro kW Leistung)

2.3 Anforderungen an den Kamin

Der Kamin muss auf die Anlage abgestimmt sein, um einen wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Wichtig



Verwenden Sie nur feuchtigkeitsunempfindliche, wärmegedämmte Schamott-Kamine.

Im Teillastbetrieb kann die Abgastemperatur weniger als 100 C° betragen!

Die Anlage darf nur an den Kamin angeschlossen werden, wenn der Kamin den gesetzlichen Vorschriften entspricht und den technischen Anforderungen genügt. Der Kamin muss der Feuerungsleistung angepasst sein und nach DIN 4705 dimensioniert werden. Um eine exakte Kaminauslegung durchführen zu können, müssen die Abgaswerte einer Kaminberechnung zugrunde gelegt werden. Bei Neuauslegung sind hoch wärmegedämmte Schornsteine (DIN 18160 T1) oder geeignete, allgemein zugelassene, feuchtigkeitsunempfindliche **Schamotte-Kamine** zu verwenden.

Sollen an einen Kamin zwei oder mehrere Heizmodule angeschlossen werden, muss dies in jedem Fall schon vorher mit dem zuständigen Kaminkehrer abgeklärt werden. Gibt es keine Einwände seitens des Kaminkehrers muss der Kamin entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und den technischen Anforderungen durch eine Berechnung des Kaminherstellers dimensioniert und ausgeführt werden.

Hinweis Es ist grundsätzlich ratsam, den Kaminkehrer schon in der Planungsphase mit einzubeziehen, da er die Schornsteinanlage abzunehmen hat.

Kaminhöhe

Die minimale Kaminhöhe beträgt je nach Feuerungsleistung 5-10 Meter. Die Kaminmündung muss den höchsten Gebäudeteil um mind. 0.5 m überragen. Bei Flachdächern muss die Kaminmündung die Dachfläche um mind. 1.5 m überragen.

Kamindurchmesser

Der Kamin muss der Feuerungsleistung angepasst sein. Folgende Angaben sind Anhaltswerte und können zur Planung verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, den Kamin von einem Fachmann berechnen zu lassen.

PRO 175/250 eff. Höhe über 6 m D= 250 mm eff. Höhe unter 6 m D= 300 mm

Kaminberechnungsdaten

Den Kamin auf Nennlast auslegen! (gemittelte Werte bei verunreinigtem Wärmetauscher)

Nennlast

Туре	Abgastemp.	CO ₂	Massenstrom	Zugbedarf
PRO 175	150℃	12,0%	0,144 kg/s	10 Pascal
PRO 250	180℃	12,0%	0,194 kg/s	10 Pascal

Teillast

Туре	Abgastemp.	CO ₂	Massenstrom	Zugbedarf
PRO 175	110℃	10,0%	0,051 kg/s	2 Pascal
PRO 250	130℃	10,0%	0,051 kg/s	2 Pascal

2.4 Anforderungen an das Brennstofflager

Jahresbedarfsschätzung

Pro 1 Kilowatt Gebäudeheizlast rechnet man mit folgendem jährlichen Brennstoffbedarf:

\rightarrow ca. 2,00 m ³	Hartholzhackgut	(m³ - pro 1 kW/Jahr)
\rightarrow ca. 2,50 m ³	Weichholzhackgut	(m³ - pro 1 kW/Jahr)
→ ca. 0,65 m^3	Pellets	(m ³ - pro 1 kW/Jahr)

Lagerraumanordnung

Den Lagerraum möglichst quadratisch errichten, um eine optimale Ausnutzung durch das Rührwerk zu erreichen.

Lagerraumbelüftung

Lagerräume und Lagerbehälter müssen, um lebensgefährliche CO-Konzentrationen zu vermeiden, belüftet werden. Die Lüftungsöffnungen müssen ins Freie führen und gewährleisten, dass ein Luftwechsel zwischen Lagerraum und Umgebungsluft entsteht Reicht die natürliche Thermik nicht aus, muss eine entsprechende technische Vorkehrung getroffen werden.

Wenn die Befüllstutzen nicht ins Freie münden, muss die Belüftung über eine gesonderte Lüftungsöffnung erfolgen. Es ist sicherzustellen, dass kein Regenwasser über die Lüftungsöffnung in den Lagerraum gelangen kann.

Aufstellungsräume von Lagerbehältern aus luftdurchlässigem Gewebe müssen eine ins Freie mündende Lüftungsöffnung haben.

Ein Lüftungsquerschnitt von 200 cm² ist ausreichend.

<u>für Lagerräume bis 30 t</u> sind die Anforderungen erfüllt, wenn:

- die Befüllstutzen ins Freie münden; die Belüftung kann über Verschlussdeckel mit Lüftungsöffnung erfolgen;
- der Durchmesser der Belüftungsleitungen mind. 90 mm beträgt;
- der freie Lüftungsquerschnitt der Austrittsöffnung bei Befüllleitungen bzw. Lüftungsleitungen bis zu einer Länge von 2 m mindestens 40 cm² und über 2 m Länge mindestens 60 cm² beträgt; 2x Verschlussdeckel = 60 cm²;

für Lagerräume über 30 t sind die Anforderungen erfüllt, wenn:

 entweder eine Kombination aus natürlicher oder mechanischer Lüftung, basierend auf einer CO-Sensoric angewendet wird oder eine Zwangsbelüftung nach Stand der Technik zur Beseitigung der CO-Gefahr erfolgt.

Lagerraumbefüllung

Das Hackgut wird meist mit Kippern angeliefert. Eine befestigte Zufahrt zum Lagerraum ist erforderlich. Idealerweise liegt der Lagerraum an der Außenwand und ist über ein Tor zu befüllen. Um Beschädigungen des Rührwerks beim Einschieben des Hackgutes mit einem Frontlader in den Lagerraum zu verhindern, sollte die Befüllöffnung um zumindest 30–40 cm höher sein als der tiefste Punkt der Federarme. Wird das Brennstofflager pneumatisch durch einen Pumpwagen mit Brennstoff befüllt, sind die Befüllkupplungen zu erden. Bei dieser Art der Befüllung auf staubdichte Abschottung des Lagerraumes achten.

Türen/Verbretterung

Oberirdische Brennstofflager müssen über eine versperrbare Tür oder Luke mit mindestens 1,80 m² Querschnitt (nach außen öffnend) versehen sein. Innenseitig muss die Einstiegöffnung mit einer Beplankung versehen sein, die von außen abnehmbar ist, damit der Brennstoff bei irrtümlicher Öffnung des Lagerraums nicht herausrieseln kann. Auf Grund der Verletzungsgefahr während des Betriebes sind Einstiegsöffnungen, Türen oder Luken verschließbar auszuführen und während des Betriebes verschlossen zu halten. Auf der Zugangstür ist ein Warnhinweisschild anzubringen, welches auf die Gefahren beim Betreten des Lagerraumes hinweist und Verhaltenshinweise gibt.

Elektrische Installationen

Rührwerk

Elektroinstallationen im Brennstofflager sind nicht zulässig.

Deckenbefüllschnecke

Der Antriebsmotor und die nötige Elektroinstallation müssen außerhalb des Lagerraumes montiert werden.

Befüllset

Die Befüllkupplungen müssen geerdet werden.

Es müssen mindestens 2 Befüllstutzen montiert werden. Mindestabstand 0,5 m – Maximalabstand 1,5 m

Statik

Die Umschließungswände müssen den möglichen statischen Anforderungen durch den gelagerten Brennstoff und dem Druck während der Befüllung standhalten.

Feuchteschutz

Das Brennmaterial ist vor Berührung mit Wasser oder feuchten Untergründen bzw. Wänden zu schützen. Der Lagerraum muss ganzjährig trocken sein. Bei Gefahr von zeitweise feuchten Wänden wird empfohlen, eine hinterlüftete Vorsatzschale auf die Wände aufzubringen und die Wände mit Holzwerkstoffen zu verkleiden.

<u>Bodenverbretterung</u>


Für den Betrieb mit Pellets ist eine Bodenverbretterung oder ein Betonboden unbedingt erforderlich. Bei ausschließlichem Hackgutbetrieb können anstelle des Bodens trockene Hackschnitzel eingebracht werden.

Befüllschnecke

Der Antriebsmotor und die nötige Elektroinstallation müssen außerhalb des Lagerraumes montiert werden. Ein versperrbarer NOT-AUS-Schalter mit Motorschutzfunktion muss in unmittelbarer Nähe des Befüllschachtes montiert werden. Lagerraumtüren müssen mit einem Türkontaktschalter, welcher die Stromversorgung der Befüllschnecke beim Öffnen der Tür unterbricht, gesichert werden. Der Befüllschacht ist mit einem Gitterrost zu sichern.

Mauerdurchbruch

In den folgenden Maßtabellen finden Sie Maße zur Positionierung des Mauerdurchbruches in Abhängigkeit der Schneckenlänge.



Hinweis

Standardmäßig werden alle Rührwerksaustragungen mit einer Austrageinheit, einem Trog und dem jeweiligen Rührwerk ausgeliefert.

Austragung Standard:

Rührwerk	Мав А	Maß B
3,0 m	ca. 49 cm	ca. 73 cm
3,5 m	ca. 49 cm	ca. 76 cm
4,0 m	ca. 49 cm	ca. 79 cm
4,5 m	ca. 49 cm	ca. 82 cm
5,0 m	ca. 49 cm	ca. 85 cm

Austragung Standard + zusätzlichem 55 cm Trog:

Rührwerk	Maß A	Maß B
3,0 m	ca. 102 cm	ca. 62 cm
3,5 m	ca. 102 cm	ca. 65 cm
4,0 m	ca. 102 cm	ca. 68 cm
4,5 m	ca. 102 cm	ca. 71 cm
5.0 m	ca. 102 cm	ca. 74 cm

Austragung Standard + zusätzlichem 110 cm Trog:

Rührwerk	Мав А	Maß B
3,0 m	ca. 156 cm	ca. 53 cm
3,5 m	ca. 156 cm	ca. 56 cm
4,0 m	ca. 156 cm	ca. 59 cm
4,5 m	ca. 156 cm	ca. 62 cm
5,0 m	ca. 156 cm	ca. 65 cm

Austragung Standard + zusätzlichem 220 cm Trog:

Rührwerk	Мав А	Maß B
3,0 m	ca. 265 cm	ca. 42 cm
3,5 m	ca. 265 cm	ca. 45 cm
4,0 m	ca. 265 cm	ca. 48 cm
4,5 m	ca. 265 cm	ca. 51 cm
5,0 m	ca. 265 cm	ca. 54 cm

2.5 Planungsbeispiele für das Brennstofflager




Wichtig →

Für den Betrieb mit Pellets sind zusätzlich Befüllkupplungen vorzusehen.


Planungsbeispiel 1

Der Lagerraum ist seitlich oder dahinter angeordnet, die Befüllung kann mittels Frontlader über ein Tor erfolgen. Die Maximallänge der Austragung, inkl. Rührwerk, beträgt 7 m.




Planungsbeispiel 2

Der Lagerraum ist seitlich oder dahinter angeordnet, die Befüllung erfolgt mittels Deckenbefüllschnecke aus einem Befüllschacht. Lieferbare Befüllschneckenlängen: 3 m, 4 m, 5 m, 6 m oder 7 m (nicht verlängerbar).




Planungsbeispiel 3

Der Lagerraum ist seitlich oder dahinter angeordnet, die Einbringung des Brennstoffes erfolgt über einen Schacht in der Lagerraumdecke. Die Maximallänge der Austragung beträgt 7 m.




Planungsbeispiel 4

Der Lagerraum ist seitlich oder dahinter angeordnet. Die Austragung erfolgt mittels waagerecht montierten Rührwerk.




Planungsbeispiel 5

Der Lagerraum ist über dem Heizraum angeordnet. Der Brennstoff wird über ein Fallrohr durch die Decke zum Heizkessel transportiert.



Planungsbeispiel 6

Austragung mit Übergabestation und Zubringerschnecke. Maximallänge der Zubringschnecke 7 m.



2.6 Lieferung

Die Heizanlage wird foliert in mehreren Teilen verpackt angeliefert. Kontrollieren Sie bitte anhand des Lieferscheines, ob die Lieferung komplett und in einwandfreiem Zustand ist.

Mängel

Notieren Sie festgestellte Mängel direkt am Lieferschein und wenden Sie sich an den Lieferanten, Heizungsbauer, bzw. unseren Kundendienst.

2.7 Einbringung

Die einzelnen Anlageteile werden auf Transporthölzern montiert geliefert und können mit einem Hubwagen angehoben und an den Aufstellungsort gefahren werden.

2.8 Anlage platzieren und ausrichten

Halten Sie die vom Anlagenplaner und vom Hersteller angegebenen Mindestwandabstände ein. Fehlen Ihnen wichtige Angaben, fragen Sie diese bitte bei unserer technischen Auskunft nach. Platzieren Sie die Anlage möglichst nahe beim Kamin, um ein langes Abgasrohr zu vermeiden. Die Anlage muss von links oder rechts zugänglich sein.

Abstand links → 0 cm möglich, wenn der Abstand rechts und hinten mindestens 1 m beträgt

→ 1 m wenn der Abstand rechts weniger als einen 1 m beträgt

Abstand rechts → 0 cm möglich, wenn der Abstand links und hinten mindestens 1 m beträgt

→ 1 m wenn der Abstand links weniger als einen 1 m beträgt

Abstand vorne → mindestens 1 m

Abstand hinten → 0 cm möglich, wenn der Abstand links mindestens 1 m beträgt

→ 1 m wenn der Abstand links weniger als 1 m beträgt oder wenn mehrere Module nebeneinander gestellt werden

<u>Bodenabstand</u> Mittels Schraubfüße am Kesselboden den geforderten Mindestabstand von 35 mm zwischen Kesselboden und Fußboden durch Herausschrauben einstellen.

Kessel steigend ausrichten

Die hinteren Schraubfüße etwas weiter herausdrehen, damit der Kessel "nach hinten steigend" ausgerichtet ist. Bei der Anlagenbefüllung kann dadurch die im Kessel vorhandene Luft problemlos entweichen.

2.9 Hydraulische Einbindung

A → Sicherheitswärmetauscher 3/4"


B → Kesselfühler, STB

C → Vorlauf 2"

D → Fühler für Therm. Ablaufventil 1/2"

E → Rücklauf 2" (nach oben verlegen)


F → Entleerung 2"



Sicherheitswärmetauscher

Die höchstzulässige Betriebstemperatur der Feuerung beträgt 110 °C. Um ein Überschreiten der höchstzulässigen Betriebstemperatur zu verhindern, ist der Anschluss einer thermischen Ablaufsicherung gemäß ÖNORM 8131 und DIN-Norm 4751, welche bei 95 °C anspricht, notwendig. Der Anschlussdruck muss mindestens 2 bar betragen und darf 6 bar nicht überschreiten.

- A → Kaltwasserzufuhr für den Sicherheitswärmetauscher
- B → Fühler für Therm. Ablaufventil 1/2"
- C → Therm. Ablaufventil 95°C



Pufferspeicher

Der Einbau eines Pufferspeichers ist zwingend notwendig, da dieser die Anlage im Lastausgleich unterstützt und der Kessel somit stark modulierend eingesetzt werden kann. Bei größeren Anlagen mit mehreren Modulen muss ein ausreichend großer Pufferspeicher zur Überbrückung von Heizlastspitzen und zur Unterstützung der Kesselfolgeschaltung eingesetzt werden. Die Mindestpufferdimension ist jeweils in den Anschlussschemen ersichtlich.

Hinweis

Bei aktiviertem 5 Fühler-Puffermanagement muss zwingend ein von der Kesselsteuerung aus geregelter Rücklaufmischer eingesetzt werden

<u>Achtung</u> Für die Einhaltung der Stufe 2 BIMSCHV (Deutschland) sind mindestens 20 Liter/kW Pufferspeichervolumen erforderlich.

Rücklaufhochhaltung



Wichtia

Die Rücklauftemperatur der Feuerung muss mindestens 55°C betragen und durch eine Rücklaufhochhaltungsgruppe laut Anlagenschema gewährleistet werden. Bei Nichtbeachtung besteht erhöhte Korrosionsgefahr und damit Garantie- und Gewährleistungsverlust. Schließen Sie die Rücklaufhochhaltung genau nach den Vorgaben in unseren Anschlussschemen an.

Die Auslegung der Rücklaufhochhaltungsgruppe ist auf die GUNTAMATIC-Anlagenschemen abgestimmt. Werden zusätzliche Komponenten wie z.B. Wärmemengenzähler in die Anlagenhydraulik integriert, oder beträgt die Gesamtpufferleitungslänge mehr als 25 m (Vorund Rücklauf), kann eine Neuauslegung der Kesselladepumpe (HP0) notwendig werden.

Achtung

Verwenden Sie mindestens die in den Anschlussschemen empfohlenen 2" Verrohung oder großdimensionierte Komponenten mit geringst möglichen Durchflusswiderständen.

Expansionsgefäß

Die Anlage wird in einem geschlossenen System betrieben und muss zum Druckausgleich über eine automatische Druckhalteanlage oder ein Expansionsgefäß verfügen. Für die Berechnung des Expansionsvolumens muss das Volumen der Anlage im kalten Zustand bekannt sein. Die Wahl des Expansionsgefäßes nehmen Sie bitte anhand der Herstellerangaben vor. Das Expansionsvolumen errechnet sich wie folgt:

Anlagenvolumen x Ausdehnungsfaktor x Zuschlagsfaktor

- <u>Ausdehnungsfaktor</u> für Holzfeuerungen = 0,03
- Zuschlagsfaktor = 1,5 bei Anlagen über 150 kW

Rechenbeispiel: 10000 Liter x $0.03 \times 1.5 = 450$ Liter

Kunststoffrohrleitungen

Bei Anschluss von Kunststoffleitungen für Fußbodenheizungen oder Fernwärmeleitungen sind diese gegen zu hohe Temperaturen zusätzlich mit einem Begrenzungsthermostat für die Umwälzpumpen zu schützen.

<u>Pumpenauswahl</u>

Die Pumpenauswahl ist durch den Installateur bzw. Haustechnikplaner nach den Reibungsangaben, dem Leitungsquerschnitt und der erforderlichen Förderhöhe für das geplante Rohrsystem vorzunehmen.

2.10 Füllen und Entlüften

Die Anlage wird mit Leitungswasser gefüllt. Beachten Sie bitte die Richtlinien << Korrosions- und Kesselschutz in Heizungs- und Brauchwasseranlagen >>.

Wasserbeschaffenheit

Die Wasserqualität von Warmwasseranlagen mit Vorlauftemperaturen von max. 100°C unterliegt der aktuellen VDI 2035. Nach VDI 2035 Teil1 "Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizanlagen" ist das Füll- und Ergänzungswasser, die der DIN EN12828 entsprechen, aufzubereiten (vorzugsweise zu enthärten), falls folgende Grenzwerte der Gesamthärte [°dH] bezogen auf die Gesamtheizleistung (kW) überschritten werden:

< 50kW: bei Umlaufheizern, wenn °dH > 16,8

50 bis 200 kW: wenn °dH > 11,2
 200 bis 500 kW: wenn °dH > 8,4

• > 500 kW: wenn °dH > 0,11

Wasserwärmer

Wird neben der GUNTAMATIC-Feuerung ein zusätzlicher Wasserwärmer betrieben, ist für das Füllen dessen Installationsanleitung zu beachten.

Anlage füllen

- Druck der kalten Wasservorlage auf Luftvordruck des Expansionsgefäßes abstimmen
- Betriebsdruck am Druckmanometer kontrollieren

Anlage entlüften

- Umwälzpumpen ausschalten und entlüften.
- Heizkessel entlüften, indem Sie das Entlüftungsventil am Kessel öffnen und Luft ausströmen lassen, bis Wasser ausfließt.
- Radiatorenheizkreis (wenn vorhanden) entlüften, indem Sie an jedem Radiator den Entlüftungshahn öffnen und Luft ausströmen lassen, bis Wasser ausfließt.
- Fußbodenheizkreis (wenn vorhanden) entlüften, indem Sie jeden Heizkreis öffnen und ausgiebig spülen, sodass sich keine Luftblasen in den Heizkreisrohren mehr befinden.
- Wichtig, die Reihenfolge beachten!
 Im Keller bzw. im Erdgeschoß mit dem Entlüften beginnen und im Dachgeschoss enden.
- Den Anlagenbetriebsdruck am Druckmanometer überprüfen und wenn nötig Wasser nachfüllen.
- Umwälzpumpen wieder in Betrieb setzen.



Nur ordnungsgemäß entlüftete Heizungsanlagen garantieren problemlosen Wärmetransport!

2.11 Kaminanschluss

Der Anschluss an den Kamin erfolgt über ein Abgasrohr, das gasdicht auszuführen ist und zwischen dem Heizkessel und dem Kamin isoliert werden muss (Isolationsstärke 50 mm).

Abgasrohr

Folgende Durchmesser sollten verwendet werden:

PRO 175/250

 $\emptyset = 250 \text{ mm}$


Abgasrohr länger als 4 m oder mehr als 3 Bögen:

PRO 175/250

 $\emptyset = 300 \text{ mm}$

Der Wanddurchbruch für den Anschluss des Abgasrohres muss bauseits mit einem eingemauerten Doppelfutterrohr versehen oder feuerfest ausgekleidet sein. Das Abgasrohr muss mit mind. 6° Steigung von der Feuerung zum Kamin geführt und gasdicht angeschlossen werden. Für die Reinigung des Abgasrohrs ist eine Öffnung vorzusehen.

- **A** → Isolierung (mindestens 50 mm stark)
- **B** → Messpunkt Kaminzug (Entfernung vom Kessel = mind. 3 x Ø Rauchrohr)
- **C** → Rauchrohr (mindestens 6 ° Steigung)
- **D** → Zug-Ex-Regler im Kamin (eventuell 2 Stück) (diese Einbauvariante bevorzugen)





- das Rauchrohr ist gasdicht auszuführen;
- ein Zugregler mit Explosions-Klappe muss eingebaut werden;
- das Rauchrohr isolieren;
- das Rauchrohr nicht einmauern (Schallübertragung);
- das Rauchrohr darf nicht in den Kamin ragen

2.12 Energiesparzugregler und Explosionsklappe



Der Einbau eines Energiesparzugreglers und einer Explosionsklappe ist zwingend erforderlich!

Wenn nötig 2 Stück einbauen!

<u>Aufgabe</u>

- Belüftung des Kamins, während die Anlage außer Betrieb ist;
- Kompensation des Überdrucks beim Auftreten eines Druckstoßes;
- Regulierung und Begrenzung des Kaminzug;

Einbauvorschrift

Der Einbau des Energiesparzugreglers und der Explosionsklappe hat entsprechend den örtlichen Vorschriften bevorzugt im Kamin, ca. 0,5 m unterhalb des Rauchrohranschlusses oder alternativ im Rauchrohr nahe dem Kamin zu erfolgen.

Einstellen des Kaminzug:

- eine Einstellung des Kaminzuges ist nur sinnvoll bei Außentemperaturen unter +5°C;
- die Anlage muss mindestens eine Stunde in Betrieb sein;
- Wärmeabnahme sichern, sodass der Kessel mind. 15 Minuten mit Nennlast betrieben werden kann;
- Den Kaminzug zwischen Kessel und Energiesparzugregler messen (Messöffnung möglichst 3 x dem Rauchrohrdurchmesser vom Rauchrohranschluss des Kessels entfernt bohren)

Kaminzug

Der in den Kaminberechnungsdaten angegebene Kaminzug darf um nicht mehr als +/- 3 Pascal abweichen. Sollte der Kaminzug nicht auf den erforderlichen Wert reduziert werden können, so ist entweder ein größerer Zugregler einzusetzen, oder ein zusätzlicher Zugregler zu installieren.

Zu hoher Kaminzug

Die Abgastemperatur wird erhöht und die Verbrennung beschleunigt. Schlechte Leistungsanpassung, vermehrter Auswurf von Staub und Störungen können die Folge sein.

Zu niedriger Kaminzug

Leistungsprobleme, unvollständiges Verbrennungsverhalten und Störungen im Teillastbetrieb können die Folge sein.

2.13 Automatisches Asche-Saugsystem



Die folgenden Ausführungen dienen vorwiegend der Anlagenplanung. Zur Installation des Auto- Asche-Saugsystems liegt diesem eine eigene Installations- und Bedienungsanleitung bei!

Optional ist ein automatisches Asche-Saugsystem erhältlich. Die anfallende Asche wird dabei durch ein in die Feuerung eingebautes Austragsystem und über flexible Metallschläuche (maximal 20 m Saugschlauch und 20 m Rückluftschlauch) in eine große fahrbare Aschetonne befördert. Die Entaschung erfolgt vollautomatisch.

System nachrüsten

Das Auto-Asche-Saugsystem kann auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden.


Abmessungen Aschetonne

 $\mathbf{A} \rightarrow 1530 \text{ mm}$

 $B \rightarrow 590 \text{ mm}$

 $C \rightarrow 720 \text{ mm}$

 $D \rightarrow 1070 \text{ mm}$



<u>Aufstellungsort</u>


Planen Sie die Aschetonne wenn möglich ebenerdig und im Heizraum neben dem Kessel. Grundvoraussetzung für die Aufstellung der Aschetonne ist eine gute Durchlüftung im Aufstellungsraum. Der Aschebehälter muss mit einem Mindestabstand von 25 cm zu brennbaren Materialien aufgestellt werden und dauernd auf einer nicht brennbaren Unterlage, die den Behälter allseitig um mindestens 5 cm überragt, abgestellt werden.

Nicht zulässige Aufstellungsorte der Aschetonne


- → in Garagen
- → im Freien (ausgenommen frostsichere Aufstellung mit Belüftung)
- → in wohnzwecklich genutzten Räumen
- → in Lagerräumen für brennbare Flüssigkeiten und Gase

Zulässige Aufstellungsorte der Aschetonne


→ im Heizraum




→ im Nebenraum



→ durch einen Raum in einen Nebenraum



Saugleitungsverlegung durch Brandabschnitte



- **A** → Mauerdurchführung mit Steinwollerohrschellen;
- **B** → Mauerdurchführung mit eingemauertem Stahlrohr;
- $C \rightarrow Brandschutzschelle 54-60 ZUS (maximal 1 m Abstand);$
- $\mathbf{D} \rightarrow \text{Metallsaugschläuche}$ (mindestens 10 cm Abstand);
- **E** → nicht brennbare Unterlage;

2.14 Montage Austragung 2.14.1 System RÜHRWERK






Abb: 1

- 1.) Den Kessel entsprechend den geforderten Mindestwandabständen im Heizraum platzieren und nach hinten leicht steigend (mit einstellbaren Gerätestandfüßen) ausrichten, sodass die im Kessel vorhandene Luft bei der Befüllung entweichen kann.
- 2.) Achten Sie beim Aufstellen des Kessels darauf, dass die Austragschnecke von oben aus gesehen, rechts am Kessel montiert wird und die Austragschnecke nur ca. 0° bis 45° bzw. 0 bis -90° (max. 110°) geschwenkt werden kann. (siehe Abb.1)
- 3.) Der Lagerraum sollte nur unwesentlich tiefer, max. 20 30 cm als der Heizraum angeordnet sein. Die maximal möglichen Neigungen der Austragschnecke siehe in Abb. 1. Bei stark nach unten geneigten Austragungen sollte der Lagerraum schräg an das Rührwerk angepasst werden.
- 4.) Bei abmontiertem Stoker die Einlaufdichtung (A) (Abb.4) zwischen Stokereinheit und Kesselflansch einlegen und mit 6 Stück M08x25 Sechskantschrauben, Karosseriescheiben, Sprengringen verschrauben. Den Stützfuß (B) (Abb.4) an der Stokereinheit herausdrehen, sodass die Stokereinheit entlastet wird. Kabel Zündgebläse, Brandschutzklappenmotor, Stokerfühler, Füllstandsensor, Antrieb G1 und Antrieb A1 verbinden.
- 5.) Die Antriebseinheit (C) (Abb.4) auf die Stokereinheit aufsetzen und in Richtung des Lagerraums drehen. Die Kugel der Antriebseinheit muss luftdicht in der Gummidichtung (D) (Abb.4) der Stokereinheit liegen.
- 6.) Die benötigten Schneckentrogsegmente (0,22 m, 0,55 m, 1,10 m, 2,20 m oder 2,97 m) am Boden vormontieren. Das serienmäßig mitgelieferte 0, 55 m Trogstück (E) (Abb.4) immer im Mauerdurchbruchbereich montieren. Die einzelnen Trogstücke mit M08x30 Sechskantschrauben, Sicherungsscheiben und Muttern (ohne Stoß an der Troginnenseite) fest verschrauben. Die einzelnen Schneckenstücke so zusammenstecken, dass die Schneckensteigung (F) (Abb.4) ohne Unterbrechung und Stoß weiterläuft. Anschließend die vormontierte Austragschnecke an die Antriebseinheit (C) (Abb.4) stecken und montieren.
- 7.) Das Rührwerk (G) (Abb.4) an die Austragschnecke ankoppeln, darauf achten, dass die Schneckensteigung (F) (Abb.4) ohne Unterbrechung und Stoß weiterläuft. Im Anschluss die Schneckentröge fest miteinander verschrauben.





- 8.) Die Federarme am Rührwerk montieren. Das Rührwerk dreht im Uhrzeigersinn (Abb: 2). Die längsten Federarme gegenüber montieren. Die Federarme (I) (Abb.4) müssen 15-20 mm über der Entnahmeschnecke laufen. Die Schrauben (H) (Abb.4) an den Federarmen nicht festziehen. Die Füße (J) (Abb.4) am Rührwerk müssen so eingestellt werden, dass der längste Federarm ca. 3-4 cm (K) (Abb.4) über dem Boden läuft.
- 9.) Antriebseinheit mit Fixierschrauben (L) (Abb.4) (M10x100 bzw. M10x140mm) an der Stokereinheit luftdicht festziehen.
- 10.) Das Rührwerk im Lagerraum mittig so platzieren, dass die Federarme einige cm Abstand zu den Lagerraumwänden haben. Das Rührwerk am Lagerraumboden mittels Gestellschrauben und Dübel fest verankern.
- 11.) Die Austragschnecke im Lagerraum mit den mitgelieferten Stützen (V) in der Austragschneckenmitte und vor dem Lagerraumaustritt (Abb.6) abstützen.

(maximal 120 cm Abstand zwischen den Stützen)

Die Stützfüße so positionieren, dass sie in Längsrichtung nicht verrutschen können. Die Stützen müssen an den Flanschen, bzw. Stützwinkel der Schnecke anliegen. Dämpfende Unterlagen zur Vermeidung von Schallübertragung unterlegen. Die Stützen in der Höhe so einstellen, dass die Schnecke gut aufliegt. Die Stützen am Boden mit Gestellschrauben und Dübel fest verankern.

- 12.) Den Mauerdurchbruch (M) H 700 x B 450 mm (Abb.4) um die Austragschnecke mit Steinwolle verschließen und die Öffnung mit den mitgelieferten Abdeckplatten beidseitig abdecken. Wenn nötig die Perforierungen der Abdeckplatten ausbrechen.
- 14.) Bei Hackgutbetrieb ist ein Schrägboden nicht zwingend erforderlich. Bei Pelletsbetrieb muss dieser eingebaut werden.
 - 3 cm starke, gehobelte Bretter (Lärche) oder Leimschichtplatten verwenden
 - den Schrägboden an der Aufnahme der Entnahmeschnecke auflegen; im hinteren Bereich des Rührwerks ist eine Hilfsunterkonstruktion laut (Abb.6) herzustellen

15.) Die Abschottung (V) (Abb.3) der Revisionsöffnung ist bauseits herzustellen und verhindert unkontrolliertes Ausfließen von Brennstoff in den Heizraum. 40 cm über der Austragschnecke, 40 cm von der Lagerraumwand entfernt und 80 cm breit, ist eine 3 cm starke Brettschräge im Winkel von ca. 20° zu montieren. Die Konstruktion muss ausreichend befestigt und an der Unterseite ausreichend abgestützt werden.



Die Schneckenantriebseinheit muss 100% luftdicht am Fallschacht aufliegen. Der Gummidichtring muss das Kugelgelenk vollständig abdichten. Die Antriebseinheit mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.

16.) An der Austrageinheit muss eine Sprinklereinheit angeschlossen werden, welche bei 55°C auslöst. Bei Auslösung wird das Austragschneckengehäuse vollständig geflutet. Die Wassermenge dazu muss zumindest 20 Liter betragen. Die Temperaturüberwachung TÜB ist im Bereich des Mauerdurchbruches eizubauen und an eine optische und akustische Warneinrichtung anzuschließen. Ist es möglich 50 m³ und mehr zu lagern, ist eine händisch auszulösende Löscheinrichtung (HLE), frostsicher (vom Heizraum aus), angeschlossen an eine unter Druck stehende Wasserleitung, ausgeführt als Leerverrohrung DN20, direkt über dem Durchtritt des Raumaustragungskanals im Brennstofflager mündend einzubauen. Die Löscheinrichtung muss mit einem Hinweisschild "Löscheinrichtung Brennstofflagerraum" gekennzeichnet werden.

Abb:4 Montage Kessel, Austragschnecke und Rührwerk




Abb:5 Montage Sicherheitseinrichtungen




Abb:6 Montage Schrägboden, Fluchtschalter (Not-Aus), Belüftung, Feuerlöscher, Mauerdurchbruch, Sicherheitseinrichtungen

Schrägböden aus Holz oder Beton sind bauseits zu errichten. Bei Holzschrägböden ist die Verbretterung aus 3 cm starken gehobelten Brettern oder Leimschichtplatten zu fertigen, die Unterkonstruktion aus 10 x 10 cm Kantholzaufbau laut Abb.6. Die Stützen müssen auf Beton oder Blechen stehen. Der Abstand der Federarme zum Schrägboden muss 15-20 mm betragen. Bei Schrägboden aus Beton 2-3 cm Abstand zum Schneckenkanal.




Abb:6

- O → Feuerlöscher (6 kg) neben der Heizraumtür
- P → Hauptschalter Heizanlage (absperrbar)
- **Q** → Fluchtschalter Heizanlage (Not-Aus)
- **R** → Belüftung min. 5 cm² pro kW
- S → Schrägboden aus Holz oder Beton
- **T** → Lagerraumbelüftung
- **U** → Sicherheitsschalter Lagerraum (absperrbar)
- V → Abstützungen der Austragschnecke
- W → Abstützungen des Holzschrägbodens

Montage Revisionsöffnung

Die Montage Revisionsöffnung zugehörigen der und der Wandverkleidung erfolgt wie nachfolgend beschrieben und ermöglicht ein Öffnen des Lagerraumes, um eventuell in der Rührwerkschnecke verklemmte Gegenstände dem geschlossenen vor Austragschneckentrog entfernen zu können. Die im Lageraum montierte Abschottung, siehe Abb. 5 verhindert ein Ausfließen des gelagerten Brennstoffes.



Abb.10




Abb.11



Abb.12

- 1.) Die Austragschnecke (A) unten mit Steinwolle (B) ausfüllen.
- 2.) Die mitgelieferten Abdeckplatten (C) innen und außen montieren.
- 3.) Den Verkleidungsoberteil (D) bündig mit den Abdeckplatten im Mauerwerk befestigen.
- 4.) Die Steinwolle (E) auf Größe der Maueröffnung zuschneiden.
- 5.) Die Steinwolle (E) und wie in Abb.11 abgebildet zwischen Abdeckplatte (F) und Revisionsöffnungsrückseite (G) montieren. Verwenden Sie dazu die mitgelieferten Sechskantschrauben.
- 6.) Den Revisionsdeckel (H) einsetzen und mit Flügelmuttern verschrauben.

3 Witterungsgeführte Regelung

PRO-03-00-00-00-01-IADE



Legende:

NKP 0

NKP 1

NKP 1a

NKP 1b

NKP 1b

NKP 2

NKP 2a

NKP 2b

M1 2

SLP

ZU → WWF

Es kann nur die "Netzkreisregelung" **oder** die "Heizkreisregelung" aktiviert werden!



Netzkreisregelung

Die Netzkreisregelung ist witterungsgeführt und bei jeder Anlage integriert. Mittels "Netzkreispumpen" oder "Netzkreispumpen mit Netzmischer" kann Heizungswasser über Versorgungs- oder Fernleitungen an verschiedene Verbraucher geliefert werden. Es können maximal 3 Netzkreispumpen oder 2 Netzmischer mit jeweils 2 Doppelpumpen betrieben werden. Je nach Schemaausführung können durch Ausgänge mit "Zusatzfunktionen" (ZU) auch bis zu 2 Warmwasserspeicher und ein Spitzenlastkessel angesteuert werden.

	<u>Schemenvarianten</u>	NKP 0 NKP 1b ZU	NKP 1 (a)	MI 1	NKP 2 (a)	M 2	SLP NKP 2b	
	Pumpennetzkreis 0	Schema Nr. PRO-01-02-01						
Netzkreispumpe 0 Netzkreispumpe 1 Netzkreisdoppelpumpe 1a Netzkreisdoppelpumpe 1b Netzmischer 1 Netzkreisdoppelpumpe 2b Netzkreisdoppelpumpe 2a Netzkreisdoppelpumpe 2b	Pumpennetzkreis 1 Pumpennetzkreis 2 Warmwasserspeicher 0	•	•		•		•	
	Pumpennetzkreis 1 Pumpennetzkreis 2 Warmwasserspeicher 0 X = Wahlposition	Х	•		•		•	
Netzmischer 2Warmwasserspeicher								
P = Zusatz WW-Speicher	Netzkreis 1 gemischt mit Doppelpumpe	Schema Nr. PRO-01-02-02				2		
ERN = Spitzenlastkessel	Netzkreis 2 gemischt mit Doppelpumpe	•	•	•	•	•	•	
	Netzkreis 1 <u>gemischt</u> Netzkreis 2 <u>gemischt mit Doppelpumpe</u> X = Wahlposition	Х	•	•	•	•	•	
	Netzkreis 1 <u>gemischt</u> Netzkreis 2 <u>gemischt</u> Warmwasserspeicher 0	Х	•	•	•	•	•	

<u>Heizkreisregelung</u>

(max. 3 Wandgeräte Set MK261 pro Kessel möglich)

X = Wahlposition

Es können ein WW-Speicher, ein Pumpenkreis und 2 gemischte Kreise angesteuert werden. Über die Auswahl "*Zusatz*" kann je Wandgerät ein 2. Warmwasserspeicher oder ein Spitzenlastkessel angefordert werden. Über die Auswahl "*Betrieb Fernleitung*" können die Fernleitungsfunktionen LAP oder PUP ausgewählt werden.

Hinweis

Bleiben die Funktionen "<u>Zusatz</u>" und "<u>Fernleitung"</u> ungenutzt, kann jeweils der Heizkreis 0 als dritter gemischter Heizkreis angeschlossen werden.

Legende: HKP 0 = Heizkreispumpe 0	<u>Schemenvarianten</u>	nz	Ч	ans	HKP 0	HKP 1	1 IM	HKP 2	MI 2
HKP 1 = Heizkreispumpe 1 HKP 2 = Heizkreispumpe 2 MI 1 = Mischer 1 MI 2 = Mischer 2 ZU → MI 0 = Mischer 0 (Befehl ZU) ZU → WWP = Zusatz WW-Speicher	Heizkreis 0 <u>Pumpenkreis</u> Heizkreis 1 <u>gemischt</u> Heizkreis 2 <u>gemischt</u> Warmwasserspeicher 0 X = Wahlposition	Х	X	•	•	•	•	•	•
$ \begin{array}{lll} \textbf{ZU} \rightarrow \textbf{EXTERN} & = \textbf{Spitzenlastkessel} \\ \textbf{FL} \rightarrow \textbf{MI} 0 & = \textbf{Mischer 0} (\textbf{Befehl AUF}) \\ \textbf{FL} \rightarrow \textbf{LAP} & = \textbf{Fernleitungsfunktion} \\ \textbf{FL} \rightarrow \textbf{PUP} & = \textbf{Fernleitungsfunktion} \\ \textbf{FL} \rightarrow \textbf{ERW} & = \textbf{Heizkreisenweiterung} \\ \end{array} $	Heizkreis 0 <u>gemischt</u> Heizkreis 1 <u>gemischt</u> Heizkreis 2 <u>gemischt</u> Warmwasserspeicher 0	•	•	•	•	•	•	•	•

4 Elektroanschluss

PRO-03-00-00-01-IADE

4.1 Elektroanschlüsse der Heizanlage

Netzanschluss: 400V, 50HZ, 20A (Überspannungsableiter empfohlen)

Standard Ausstattung:

- **BCE** Kesselbedieneinheit
- **KP** Kesselplatine (230VAC)
- **TPM** Transportmodul (400VAC)
- SMA Störmeldeausgang (24VDC 200mA)
- **STB** Sicherheitstemperaturbegrenzer
- T1 Kesselfühler (KVT20)
- STF Stokerfühler (PT1000)
- **RGT** Fühler Rauchgas (Thermoelement)
- <u>T-WTR</u> Fühler Reinigung (Thermoelement)
- FW Fotowächter Brennraum
- **Rein-Pos** TKS Reinigung Position (15VDC)
- TKS 1 Überwachung Brennraumtür (24VDC)
- TKS-Box Überwachung Aschebox (230VAC)
- <u>Lambda</u> Lambdasonde (12VDC)
- LFK Luftklappe (24VDC)
- BSK Brandschutzklappe (24VDC)
- Eingänge für bis zu 5 Pufferfühler (KFT20)

- A3 Ascheaustragantrieb (230VAC)
- A3 Hall (Drehzahlüberwachung)
- Reinigungsantrieb (230VAC)
- <u>SZ</u> Saugzuggebläse (230VAC)
- **SZ Hall** (Drehzahlüberwachung)
- Rostantrieb (230VAC)
- Rost Hall (Drehzahlüberwachung)
- A1 FÜS Füllstand (Überwachung Austragung)
- A1 Austragantrieb (400VAC)
- **G1** Stokerantrieb (400VAC)
- ZG Zündgebläse (230VAC)
- HP0 Kesselladepumpe (230VAC)
- **RLM** Rücklaufmischer (230VAC)
- RLF Rücklauffühler (KVT20)
- SI-LR SI-Schalter Lagerraum (230VAC)
- KFR Kesselfreigabekontakt (230VAC)

optionale Ausstattung:

- VF Vorlauffühler (KVT20)
- **RF** Rücklauffühler (KVT20)
- **SF** Speicherfühler (KVT20)
- AF Außenfühler (KVT20)
- NKP Netzkreispumpen (230VAC)
- **HKP** Heizkreispumpen (230VAC)

- MI Mischer (230VAC)
- A4 Ascheaustraggebläse (230VAC)
- ATF Aschtonnenfühler (KVT20)
- TKS-AT Überwachung Aschetonne
- A2 Zubringschnecke (400VAC)
- NKFR Netzkreisfreigabe (0-10V)


Widerstandswerte:

Temperatur	KVT20	Temperatur	PT1000
-16C°	1,434 kΩ	0C°	1,000 kΩ
-8C°	1,537 kΩ	10C°	1,039 kΩ
0C°	1,644 kΩ	30C°	1,117 kΩ
10C°	1,783 kΩ	40C°	1,155 kΩ
20C°	1,928 kΩ	50C°	1,194 kΩ
30C°	2,078 kΩ	60C°	1,232 kΩ
40C°	2,234 kΩ	70C°	1,271 kΩ
50C°	2,395 kΩ	80C°	1,309 kΩ
60C°	2,563 kΩ	100C°	1,385 kΩ
70C°	2,735 kΩ	125C°	1,480 kΩ

4.2 Verkabelungsvorschriften

Überspannungsschutz


Bei CAN-Bus-Leitungen zwischen verschiedenen Gebäuden müssen zum Potenzialausgleich die Banderder der Gebäude miteinander verbunden werden. Ist keine Verbindung der Erder möglich, muss mit dem CAN-Bus-Kabel ein 10 mm Runderder im Erdreich mitverlegt werden. Die Banderder und der Runderder sind dann miteinander zu verbinden.



Fühler 2 x 1mm²

Analoges Raumgerät RFF 2 x 1mm²

CAN-Bus Verbindung 2 x 2 x 0,5 mm² paarverseilt, geschirmt



CAN-Bus linear verkabeln

Die CAN-Bus-Verbindung nach Möglichkeit immer linear verkabeln, dh. vom BCE zum HKR 0, dann weiter zum HKR 1 usw... Bei sternförmiger Verkabelung darf die Gesamtlänge der CAN-Bus-Verbindung 100 m nicht überschreiten. Die Anschlüsse +/- und H/L des CAN-Bus jeweils paarverseilt anschließen.

4.3 Elektroanschluss

Der elektrische Anschluss der Anlage vor Ort darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallationsunternehmen unter Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften vorgenommen werden. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass eine Beschädigung elektrischer Anlagenteile durch Wärmestrahlung ausgeschlossen wird.

Die gesamte anlageninterne Verkabelung erfolgt werksseitig steckerfertig. Vor Ort ist durch den Elektroinstallateur lediglich der Netzanschluss und je nach Anlagenausstattung die Verkabelung und der Anschluss sämtlicher Anlagenkomponenten, wie z.B. Pufferspeicher, CAN-Bus, Heizkreispumpen, Mischermotoren, usw. auszuführen.

Netzanschluss

400V, 50Hz, 20A (Überspannungsableiter empfohlen)

Der Netzanschluss muss mittels der serienmäßigen verpolungssicheren Steckverbindung an der Kesselrückseite erfolgen. Die Anlage muss, ohne die Schaltfeldabdeckung öffnen zu müssen entweder über den Hauptschalter vor der Heizraumtüre, einen Sicherungsautomaten im Schaltschrank oder über die Steckverbindung an der Kesselrückseite allpolig vom Netz getrennt werden können.

Auf phasenrichtigen Netzanschluss achten!

Hauptschalter (Heizanlage)

Die Heizanlage muss über einen vor der Heizraumtüre montierten Hauptschalter, der in <u>Stellung "0 / AUS"</u> durch absperren und abziehen eines Schlüssels gegen unbefugtes einschalten gesichert werden kann, allpolig vom Netz getrennt werden können.

Fluchtschalter (Heizanlage)

Laut prTRVB H 118 muss die Anlage über einen vor der Heizraumtüre montierten Fluchtschalter (Not-Aus), abzuschalten sein. Der Brenner geht dadurch außer Betrieb, die Heizkreisregelung und alle Sicherheitseinrichtungen bleiben jedoch aktiv. Anschluss an den Kesselfreigabekontakt 22/23 auf der Kesselplatine.

Sicherheitsschalter (Lagerraum)

Das Rührwerk muss über einen vor der Lagerraumtüre montierten Sicherheitsschalter, der in <u>Stellung "0 / AUS"</u> durch absperren und abziehen eines Schlüssels gegen unbefugtes einschalten gesichert werden kann, abschaltbar sein.

Schaltfeld öffnen

Bevor das Schaltfeld geöffnet wird, muss der Heizkessel allpolig von der Stromversorgung getrennt werden. <u>Die Anlage muss stromlos sein!</u>



Achtung:

Wird der Kessel nur am Netzschalter abgeschaltet, bleiben noch zahlreiche Komponenten am Kessel stromversorgt.

Das Schaltfeld darf nicht geöffnet werden!

- die Schaltfeldsicherung lösen und die Steuerungsblende nach oben aufklappen und sichern;
- die Platinen mit den dazugehörigen Anschlusssteckern und Sicherungen (siehe E-Schaltplan) befinden sich darunter in gut zugänglicher Position;
- für den Kabelanschluss müssen die entsprechenden Kabelkanäle benützt werden;

Netzkreis Regelung

Die witterungsgeführte Netzkreisregelung ist auf der Kesselplatine der Anlage integriert. Um Überbelastungen durch leistungsstarke Pumpen oder Mischer vorzubeugen, müssen alle verwendeten Ausgänge über Koppelrelais geschaltet werden.

Witterungsgeführte Regelung

Die witterungsgeführte Heizkreisregelung <u>Wandgerät Set MK-261</u> wird an der Wand montiert und über CAN-Bus mit der Bedieneinheit des Kessels verbunden. Um Überbelastungen durch leistungsstarke Pumpen oder Mischer vorzubeugen, ist es empfehlenswert, alle verwendeten Ausgänge über Koppelrelais zu schalten. Bedienung und Konfiguration des Reglers erfolgt über die Bedieneinheit am Kessel.

Wandgerät Set-MK261 (max. 3 Wandgeräte Set MK261 pro Kessel möglich)

Mit einem <u>Wandgerät Set-MK261</u> kann ein WW-Speicher, ein Pumpenkreis und 2 gemischte Kreise angesteuert werden. Über die Auswahl "<u>Zusatz"</u> kann je Wandgerät ein 2. Warmwasserspeicher oder ein Spitzenlastkessel über die Kaskadenfunktion angefordert werden. Über die Auswahl "<u>Betrieb Fernl."</u> können die Fernleitungsfunktionen LAP oder PUP ausgewählt werden.

Hinweis

Bleiben am Wandgerät die Funktionen "<u>Zusatz"</u> und "<u>Betrieb Fernl."</u> ungenutzt, kann jeweils der Heizkreis 0 als dritter gemischter Heizkreis am Wandgerät angeschlossen werden.

Das Wandgerät an Klemme H35 an die Stromversorgung anschließen und über CAN-Bus mit der Bedieneinheit verbinden.

Analoges Raumgerät

Jedes Raumgerät ist intern an Klemme 1 und 2 und an den jeweiligen Eingang am Heizkreisregler anzuschließen.

Digitale Raumstation

Die Raumstation ist über CAN-Bus mit der Kesselbedieneinheit oder dem Wandgerät Set-MK261 zu verbinden.

3. gemischter Heizkreis

Der Heizkreis 0 kann nur dann als gemischter Heizkreis verwendet werden, wenn die Funktionen "*Zusatz*" und "<u>Betrieb Fernl.</u>" am Wandgerät nicht aktiviert sind. Der Mischer ist an Klemme H25 und H26 und die Heizkreispumpe an Klemme H33 des Wandgerätes anzuschließen.

2. Warmwasserspeicher

Aktivierung ist am Kessel oder am Wandgerät Set-MKR261 möglich!

Bei der Netzkreisregelung am Kessel kann über die Funktion "*Zusatz*" (wwP) an Klemme H33 die 2. Speicherladpumpe und an Klemme H15/H16 der 2. Speicherfühler (ZSF) angeschlossen werden.

Am <u>Wandgerät Set-MK261</u> kann über die Funktion "<u>Zusatz 0, 1 oder 2</u>" (WWP) an Klemme H25 die 2. Speicherladepumpe und an Klemme H15/H16 der 2. Speicherfühler (ZSF) angeschlossen werden.

<u>Spitzenlastkessel</u>

Aktivierung ist am Kessel oder am Wandgerät Set-MKR261 möglich!

Bei der Netzkreisregelung am Kessel kann über die Funktion "*Zusatz*" (EXTERN) an Klemme H33 ein Spitzenlastkessel angeschlossen werden.

Am <u>Wandgerät Set-MK261</u> kann über die Funktion "<u>Zusatz 0, 1 oder 2</u>" (EXTERN) an Klemme H25 ein Spitzenlastkessel angeschlossen werden.

Netzkreispumpen (NKP0-NKP2).

 $\underline{NKP0}$ = Klemme H33 / $\underline{NKP1}$ = Kl. H28 / $\underline{NKP2}$ = Kl. H27

Netzkreispumpen mit Mischer

Die Netzpumpen (NKP1a/b-NKP2a/b) an folgende Klemmen anschließen.

 $\frac{\text{NKP1a}}{\text{NKP2a}} = \text{Klemme H28} / \frac{\text{NKP1b}}{\text{NKP2b}} = \text{Klemme H33}$

Die Mischer (MI1-MI2) an folgende Klemmen anschließen. MI1 = Klemme H31-H32 / MI2 = Klemme H29-H30.

Die Rücklauffühler (RF1 und RF2) an folgende Klemmen anschließen.

RF1 = Klemme H15-H16 / RF2 = Klemme H13-H14.

Kesselkaskade

Bis zu vier Heizkessel können in Kesselfolgeschaltung (Kaskade) betrieben werden und müssen über CAN-Bus linear miteinander verbunden werden. Die CAN-Bus-Leitung muss ohne die <u>+ Klemme</u> ausgeführt werden.



Beachten Sie besonders das Kapitel "Verkabelungsvorschriften CAN-Bus linear verkabeln".

2 Fühler-Puffermanagement

Aktivierung auf der Kesselplatine möglich!

Auf der <u>Kesselplatine</u> muss der Pufferfühler unten (T2) an Klemme 31/32 und der Pufferfühler oben (T3) an Klemme 33/34 angeschlossen werden.

Am <u>Wandgerät</u> muss der Pufferfühler unten (T2) an Klemme H17/H18 und der Pufferfühler oben (T3) an Klemme H19/H20 angeschlossen werden.

5 Fühler-Puffermanagement

Aktivierung auf der Kesselplatine möglich!

An den Anschlüssen H1/H2 (T5), H3/H4 (T6) und H5/H6 (T7) können drei zusätzliche Pufferspeicherfühler angeschlossen werden.

Hinweis Werden diese Eingänge für das 5 Fühler-Puffermanage

Werden diese Eingänge für das 5 Fühler-Puffermanagement verwendet, können die Heizkreise ohne Raumgeräte weiter verwendet werden.

Hinweis

Das 5 Fühler-Puffermanagement ist nur für den Puffer HP0 anwendbar.

Blitzschutz

Als Blitzschutz empfehlen wir den Einbau einer Überspannungsableitergarnitur im Hausverteiler.



Beachten Sie besonders das Kapitel "Verkabelungsvorschriften - Überspannungsschutz".

Potentialausgleich

Die gesamte Anlage ist über das angeschlossene Rohrleitungssystem vorschriftsmäßig an die Potentialausgleichschiene anzuschließen.



Achten Sie beim Anschluss der Potenzialausgleichschiene auf möglichst kurze Verbindungen zur Potenzialausgleichschiene.

Notstromversorgung

Nur geregelte Stromerzeuger verwenden.

5 Abschlusskontrolle/Erstinbetriebnahme

BS-04-00-00-00-01-IADE

Abschlusskontrolle

- kontrollieren Sie nochmals nach Fertigstellung der Anlage, ob alle Verschraubungen und Rohrleitungen festgezogen und dicht sind;
- kontrollieren Sie, ob alle Abdeckungen montiert und gesichert sind;
- kontrollieren Sie, ob die Montage aller Anschlüsse (Kamin-, Elektro-, ...) korrekt durchgeführt wurde;
- kontrollieren Sie, ob alle nötigen Sicherheitshinweise angebracht sind und geben Sie alle Unterlagen (Bedienungs- und Installationsanleitung) zur Anlage;
- kontrollieren Sie, ob alle Elektroanschlüsse ordnungsgemäß hergestellt wurden, bevor Sie die Anlage unter Spannung setzen;
- reinigen Sie die Anlage und säubern Sie die Baustelle;
- hinterlassen Sie immer einen sauberen Raum

Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme darf nur durch GUNTAMATIC oder qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Kaminkehrer, der Heizungsinstallateur und der Elektroinstallateur die Anlage für den Betrieb freigegeben haben. Der von GUNTAMATIC autorisierte Fachmann wird folgende Arbeiten bei der Inbetriebnahme durchführen:

- Kontrolle der gesamten Anlage;
- elektrische Funktionskontrolle;
- Regelung auf die Anlage abstimmen;
- Anlage in-Betrieb-nehmen;
- Funktion, Bedienung und Reinigung der Anlage dem Benutzer erklären;
- Erfassung der Kunden- und Anlagendaten und Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls



Wichtig →

Eventuell aufgefallene Mängel sind schriftlich festzuhalten und müssen, um den Garantieanspruch aufrecht zu erhalten, innerhalb der nächsten 4 Wochen beseitigt werden.

Die vollständig ausgefüllte Inbetriebnahme-Checkliste muss sofort an GUNTAMATIC gesendet werden – ansonsten verfällt der Garantieanspruch!



Wichtig →

Diese Installationsanleitung soll nach der Erstinbetriebnahme nicht vernichtet werden, sondern mit der Bedienungsanleitung dauerhaft bei der Heizanlage aufbewahrt werden!

6 Normen/Vorschriften

BS-05-00-00-00-02-IADE

Das Heizgerät ist entsprechend der Klasse 3 gemäß der EN 303-5, sowie der Vereinbarung der Bundesländer gem. Art. 15a BVG über Schutzmaßnahmen für Kleinfeuerungsanlagen und Einsparung von Energie ausgeführt. Die Originalprüfzeugnisse liegen beim Hersteller auf. Beim Anschluss des Heizkessels sind neben den örtlichen feuer- und baupolizeilichen Vorschriften folgende allgemein geltende Norm- und Sicherheitsvorschriften zu beachten:

• ÖNORM / DIN EN 303-5

Heizkessel für feste Brennstoffe, hand- und automatisch beschickt bis 300 kW; Begriffe, Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnungen;

ÖNORM / DIN EN 12828

Heizungsanlagen in Gebäuden; Planung von Warmwasserheizungen;

ÖNORM / DIN EN 12831

Heizungsanlagen in Gebäuden; Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast;

ÖNORM M 7137

Anforderungen an die Pelletlagerung beim Endkunden;

ÖNORM M 7510

Richtlinie für die Überprüfung von Zentralheizungsanlagen;

• ÖNORM H 5195-1 (Österreich)

Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in Warmwasserheizungsanlagen mit Betriebstemperaturen bis 100 °C;

• VDI 2035 (Deutschland)

Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen; heizwasserseitige Korrosion;

• **SWKI 97-1** (Schweiz)

Kalk- und Korrosionsschutz in Heizungsanlagen;

• TRVB H 118 (Österreich für automatisch beschickte Anlagen)

Technische Richtlinie vorbeugender Brandschutz;

DIN 1988

Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI);

• <u>DIN 4751 Teil 1-4</u>

Sicherheitstechnische Ausrüstung von Heizungsanlagen;

- Schweizerische Verordnung über die Luftreinhaltung LRV;
- Schweizerische Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen;
- VKF Brandschutzrichtlinie wärmetechnische Anlagen (Schweiz);
- SIA 384 (Schweiz);

Tel. 07276 / 2441-0

info@guntamatic.com

www.guntamatic.com




Schema Nr. PRO-01-01

elektrischer Anschluss laut Bedienungs- und Montageanleitung

Hinweis:

Bei verwendeter Netzkreisregelung kann keine Heizkreisregelung aktiviert werden!

1. PRO 175/250 (1 Modul) laut Preisliste Kaminzugregler RE (Größe nach Kamindurchmesser) laut Preisliste Rücklaufanhebegruppe Pumpe HP0 - 230V (z.B. Wilo-Stratos 50/1-12) bauseits Mischventil - 2" (DN50), Kvs>=60 (z.B. ESBE) bauseits 4. Pufferspeicher Akkutherm 2000/2PS laut Preisliste GSM Modul Art.Nr: S15-002 Störmeldelampe Wichtig: Schaltplan beachten! bauseits Leitungsdimension 2" bauseits bei mehr als 2 x 25 m Leitungslänge für Puffervor- und Rücklauf die Leitung in 3" dimensionieren bauseits 9. 5 Stück Pufferfühler bestellen Art.Nr: S70-003 10. T-Stücke mindestens in 4" ausführen bauseits 11. Bei Netzkreisregelung Außenfühler bestellen Art.Nr: S70-001



PRO 350/425/500 für bauseitige Heizkreisregelung

mindestens 10000 Liter Puffervolumen

Tel. 07276 / 2441-0

info@guntamatic.com

www.guntamatic.com



Schema Nr. PRO-01-02

elektrischer Anschluss laut Bedienungs- und Montageanleitung

Hinweis:

Bei verwendeter Netzkreisregelung kann keine Heizkreisregelung aktiviert werden!

PRO 350/425/500 (2 Module)
 Kaminzugregler RE (Größe nach Kamindurchmesser)
 laut Preisliste

3. Rücklaufanhebegruppe
Pumpe HP0 - 230V (z.B. Wilo-Stratos 50/1-12)
Mischventil - 2" (DN50), Kvs>=60 (z.B. ESBE)
bauseits

4. Pufferspeicher mindestens 10000 Liter bauseits
5. GSM Modul Art.Nr: S15-002


6. Störmeldelampe Wichtig: Schaltplan beachten! bauseits 7. Leitungsdimension 2" bauseits

7. Leitungsdimension 2"
8. bei mehr als 2 x 25 m Leitungslänge für Puffervor- und

Rücklauf die Leitung in 3" dimensionieren bauseits 9. 5 Stück Pufferfühler je Modul bestellen Art.Nr: S70-003

10. Bei Netzkreisregelung Außenfühler bestellen Art.Nr: S70-003

11. <u>Hinweis:</u> die Rohrverteilung im Bereich der VL und RL Anschlüsse ausreichend groß dimensionieren



PRO Funktion Netzkreispumpe

max. 3 Netzkreispumpen möglich

Schema Nr. PRO-01-02-01

elektrischer Anschluss laut Bedienungs- und Montageanleitung

Tel. 07276 / 2441-0

info@guntamatic.com

www.guntamatic.com



1. Netzkreispumpe 0-2

Außenfühler bestellen

bauseits Art.Nr: S70-001

Info:

- jede Netzkreispumpe kann über ein <u>eigenes Uhrenprogramm</u> zeitgesteuert und zusätzlich über die Funktion <u>Nacht aus AT</u> und <u>AT Abschaltung</u> witterungsgeführt gesteuert werden;
- Netzkreis 1 und Netzkreis 2 können auch mit Mischer betrieben werden;
- ein Warmwasserspeicher kann geladen werden;
- wird Netzkreis 0 nicht verwendet, kann über die Funktion "<u>Zusatz</u>" ein 2 WW-Speicher oder ein Spitzenlastkessel angesteuert werden;
- 0-10 Volt Eingang für Netzkreispumpen EIN/AUS

Hinweis:

Die Netzkreispumpen können über einen 0-10 Volt Eingang EIN/AUS geschaltet werden;

Funktion Netzkreispumpe mit Mischer

max. 4 Netzkreispumpen und 2 Mischer möglich

Schema Nr. PRO-01-02-02

elektrischer Anschluss laut Bedienungs- und Montageanleitung

Verbraucher

Verbraucher

VF1 RF1 3

VF2 RF2 3

VF2 RF2 3

VF2 RF2 3

All 1 8 All 2 8 All 2

Tel. 07276 / 2441-0

info@guntamatic.com

www.guntamatic.com



- 1. Netzkreispumpe 1a/1b und 2a/2b
- 2. Mischer 1-2
- 3. 2 Stück Fühler pro Netzkreis erforderlich
- 4. Außenfühler bestellen

bauseits bauseits Art.Nr: S70-002 Art.Nr: S70-001

Info:

- jeder Netzkreis kann über ein <u>eigenes Uhrenprogramm</u> zeitgesteuert und zusätzlich über die Funktion Nacht aus AT und AT-Abschaltung witterungsgeführt gesteuert werden;
- jedem Netzkreis kann eine zweite Netzpumpe zugewiesen werden, welche automatisch in Abhängigkeit der Spreizung zwischen Netzvor- und Netzrücklauftemperatur zur Verstärkung der Förderleistung zugeschaltet werden kann;
- wird Netzkreis 1 mit nur 1 Netzkreispumpe betrieben, kann über die Funktion "*Zusatz*" ein WW-Speicher (wwp) oder ein Spitzenlastkessel (EXTERN) angesteuert werden;
- 0-10 Volt Eingang für Netzkreis EIN/AUS

Hinweis:

Die Netzkreise können über einen 0-10 Volt Eingang EIN/AUS geschaltet werden;

PRO 175/250 mit Heizkreisregelung – ohne Fernleitung

mindestens 4000 Liter Puffervolumen

Tel. 07276 / 2441-0

info@guntamatic.com

www.guntamatic.com


GUNTAMATIC

Schema Nr. PRO-01-03

elektrischer Anschluss laut Bedienungs- und Montageanleitung

max. 9 gemischte Kreise und 3 Warmwasserspeicher

1. 175/250 (1 Module) laut Preisliste 2. Kaminzugregler RÉ (Größe nach Kamindurchmesser) laut Preisliste 3. Rücklaufanhebegruppe Pumpe HP0 - 230V (z.B. Wilo-Stratos 50/1-12) bauseits Mischventil - 2" (DN50), Kvs>=60 (z.B. ESBE) bauseits 4. Pufferspeicher Akkutherm 2000/2PS laut Preisliste 5. GSM Modul Art.Nr: S15-002 Störmeldelampe Wichtig: Schaltplan beachten! bauseits 7. Leitungsdimension 2" bauseits 8. bei mehr als 2 x 25 m Leitungslänge für Puffervor- und Rücklauf die Leitung in 3" dimensionieren bauseits 9. 5 Stück Pufferfühler bestellen Art.Nr: S70-003 10. T-Stücke mindestens in 4" ausführen bauseits



PRO 350/425/500 mit Heizkreisregelung – ohne Fernleitung

mindestens 4000 Liter Puffervolumen

Tel. 07276 / 2441-0

info@guntamatic.com

www.guntamatic.com



laut Preisliste

laut Preisliste

laut Preisliste

bauseits

bauseits

Schema Nr. PRO-01-04

elektrischer Anschluss laut Bedienungs- und Montageanleitung

max. 18 gemischte Kreise und 6 Warmwasserspeicher


1. PRO 350/425/500 (2 Module) 2. Kaminzugregler RE (Größe nach Kamindurchmesser) Rücklaufanhebegruppe Pumpe HP0 - 230V (z.B. Wilo-Stratos 50/1-12) Mischventil - 2" (DN50), Kvs>=60 (z.B. ESBE) 4. Pufferspeicher AK2000/2PS GSM Modul 7. Leitungsdimension 2"

Art.Nr: S15-002 6. Störmeldelampe Wichtig: Schaltplan beachten! bauseits bauseits

bei mehr als 2 x 25 m Leitungslänge für Puffervor- und Rücklauf die Leitung in 3" dimensionieren bauseits 9. 2 Stück Sonderflansch DN80 (3") je Puffer bestellen laut Preisliste

10. 5 Stück Pufferfühler je Modul bestellen Art.Nr: S70-003

11. Hinweis: die Rohrverteilung im Bereich der VL und RL Anschlüsse ausreichend groß dimensionieren



witterungsgeführte Regelung

maximal 3 Heizkreisregler pro Heizkessel möglich

Schema Nr. PRO-01-04-01

elektrischer Anschluss laut Bedienungs- und Montageanleitung

<u>Info:</u>

- den Außenfühler (AF) immer an HKR-0 anschließen;
- an jeden Heizkessel (A, B, ...) können maximal 3 Wandgeräte Set-MK261 angeschlossen werden; die Heizkreisregler werden dann z.B. als HKR-A0, HKR-B1 usw. bezeichnet;
- an jeden Heizkreis kann ein analoges Raumgerät (RFF) angeschlossen werden;
- an jeden Heizkessel können maximal 3 digitale Raumstationen (RS) angeschlossen werden;

Tel. 07276 / 2441-0

info@guntamatic.com

www.guntamatic.com




 wittgef. Regelung Wandgerät Set-MKR261 Art.Nr: S30-030 Achtung: Die maximale Belastbarkeit des Wandgerätes beachten!

2. analoges Raumgerät digitale Raumstation

Mischerstellmotor

Art-Nr: S70-006 Art.Nr: S60-004 Art.Nr:S50-501



PRO 175/250

mindestens 4000 Liter Puffervolumen

Objektversorgung mit Heizkreisregelung und Fernleitung

maximal 3 Objekte - maximal 3 Heizkreisregler pro Heizkessel möglich

Schema Nr. PRO-01-05

elektrischer Anschluss laut Bedienungs- und Montageanleitung

Tel. 07276 / 2441-0

info@guntamatic.com

www.guntamatic.com

GUNTAMATIC

bauseits

1. PRO 175/250 (1 Module) laut Preisliste

2. Kaminzugregler RE (Größe nach Kamindurchmesser) laut Preisliste

 Rücklaufanhebegruppe Pumpe HP0 - 230V (z.B. Wilo-Stratos 50/1-12)

Mischventil - 2" (DN50), Kvs>=60 (z.B. ESBE) bauseits
4. Pufferspeicher AK2000/2PS bauseits

5. GSM Modul Art.Nr: S15-002

6. Störmeldelampe Wichtig: Schaltplan beachten! bauseits 7. Leitungsdimension 2" bauseits

8. bei mehr als 2 x 25 m Leitungslänge für Puffervor- und Rücklauf die Leitung in 3" dimensionieren bauseits


9. 2 Stück Sonderflansch DN80 (3") je Puffer bestellen 10. 5 Stück Pufferfühler je Modul bestellen Art.Nr: S70-003

11. Wichtig: die CAN-Bus Leitung immer linear verlegen; bei stern-

 Wichtig: die CAN-Bus Leitung immer linear verlegen; bei sternförmiger Verlegung maximal 100 m Leitungslänge;

12. T-Stücke mindestens in 4" ausführen

13. <u>Hinweis:</u> die Rohrverteilung im Bereich der VL und RL Anschlüsse ausreichend groß dimensionieren



PRO 350/425/500

mindestens 4000 Liter Puffervolumen

Objektversorgung mit Heizkreisregelung und Fernleitung

maximal 6 Objekte - maximal 3 Heizkreisregler pro Heizkessel möglich

Schema Nr. PRO-01-06

elektrischer Anschluss laut Bedienungs- und Montageanleitung

Tel. 07276 / 2441-0

info@guntamatic.com

www.guntamatic.com

GUNTAMATIC

1. PRO 350/425/500 (2 Module)

laut Preisliste

2. Kaminzugregler RÈ (Größe nach Kamindurchmesser)

laut Preisliste

3. Rücklaufanhebegruppe

Pumpe HP0 - 230V (z.B. Wilo-Stratos 50/1-12) Mischventil - 2" (DN50), Kvs>=60 (z.B. ESBE) bauseits bauseits

4. Pufferspeicher AK2000/2PS

laut Preisliste Art.Nr: S15-002

5. GSM Modul

Störmeldelampe Wichtig: Schaltplan beachten!

bauseits bauseits

7. Leitungsdimension 2"

Eelitingstallieristoli 2
 Be bericht die Leitungslänge für Puffervor- und

Die Index falle Leitung in 0ff die periodicinent

bauseits

Rücklauf die Leitung in 3" dimensionieren


9. 2 Stück Sonderflansch DN80 (3") je Puffer bestellen

9. 2 Stück Sonderflansch DN80 (3") je Puffer bestellen laut Preisliste 10. **Wichtig:** die CAN-Bus Leitung immer linear verlegen; bei stern-

 Wichtig: die CAN-Bus Leitung immer linear verlegen; bei stern förmiger Verlegung maximal 100 m Leitungslänge;

11. 5 Stück Fühler je Modul bestellen Art.Nr: 70-003

12. <u>Hinweis:</u> die Rohrverteilung im Bereich der VL und RL Anschlüsse ausreichend groß dimensionieren



Objektversorgung mit Heizkreisregelung und Fernleitungsfunktion ZUP

maximal 3 Heizkreisregler pro Heizkessel möglich

Tel. 07276 / 2441-0

info@guntamatic.com

www.guntamatic.com



Schema Nr. PRO-01-06-01


elektrischer Anschluss laut Bedienungs- und Montageanleitung

Info:

- den Außenfühler (AF) immer an HKR-0 anschließen HKR-1 und HKR-2 ohne AF ausführen; bei mehreren Kesseln muss jeweils am HKR-A0. HKR-B0. usw. ein AF angeschlossen werden:
- ieder Heizkreisregler mit aktivierter Fernleitungsfunktion kann durch die Funktion ERW um weitere zwei Heizkreisregler erweitert werden (maximal 3 Heizkreisregler pro Heizkessel);
- 1. wittgef. Regelung Wandgerät Set-MKR261 Art.Nr: S30-030 Achtung: Die maximale Belastbarkeit des Wandgerätes beachten!
 - analoges Raumgerät Art-Nr: S70-006 digitale Raumstation Art.Nr: S60-004
 - Mischerstellmotor Art.Nr: S50-501 Fernleitung und Dimensionierung
- bauseits Pumpe und Dimensionierung bauseits
- Achtung: Die maximale Belastbarkeit des Ausganges beachten!
- 6. Hydraulische Weiche und Dimensionierung bauseits

Achtung:

- wird an einem Heizkreisregler die Fernleitungsfunktion (ZUP, LAP, ...) verwendet, kann der Heizkreis 0 nur als Pumpenkreis ohne Mischer betrieben werden;
- Heizkreis 0 kann mit einem Festwertregler für ein Niedertemperaturheizsystem oder einem Raumgerät temperaturgesteuert für ein Radiatorenheizsystem eingesetzt werden:



Objektversorgung mit Heizkreisregelung und Fernleitungsfunktion ZUP

maximal 3 Heizkreisregler pro Heizkessel möglich

Tel. 07276 / 2441-0 info@guntamatic.com

www.guntamatic.com



Schema Nr. PRO-01-06-02

elektrischer Anschluss laut Bedienungs- und Montageanleitung

Info:

- den Außenfühler (AF) immer an HKR-0 anschließen – HKR-1 und HKR-2 ohne AF ausführen; bei mehreren Kesseln muss jeweils am HKR-A0, HKR-B0, usw. ein AF angeschlossen werden;

 wittgef. Regelung Wandgerät Set-MKR261 Art.Nr: S30-030 Achtung: Die maximale Belastbarkeit des Wandgerätes beachten!

analoges Raumgerät digitale Raumstation
 Mischerstellmotor
 Art-Nr: S70-006 Art.Nr: S60-004
 Art.Nr: S50-501

Mischerstellmotor
 Warmwasserspeicher ECO


5. Fernleitung und Dimensionierung bauseits 6. Pumpe und Dimensionierung bauseits

6. Pumpe und Dimensionierung bauseits Achtung: Die maximale Belastbarkeit des Ausganges beachten!

7. Hydraulische Weiche und Dimensionierung bauseits

Achtung:

- wird an einem Heizkreisregler die Fernleitungsfunktion (ZUP, LAP, ...) verwendet, kann der Heizkreis 0 nur als Pumpenkreis ohne Mischer betrieben werden;
- Heizkreis 0 kann mit einem Festwertregler für ein Niedertemperaturheizsystem oder einem Raumgerät temperaturgesteuert für ein Radiatorenheizsystem eingesetzt werden;



laut Preisliste

Objektversorgung mit Heizkreisregelung und Fernleitungsfunktion LAP

maximal 3 Heizkreisregler pro Heizkessel möglich

Schema Nr. PRO-01-06-03

elektrischer Anschluss laut Bedienungs- und Montageanleitung

<u>Info:</u>

- den Außenfühler (AF) immer an HKR-0 anschließen – HKR-1 und HKR-2 ohne AF ausführen; bei mehreren Kesseln muss jeweils am HKR-A0, HKR-B0, usw. ein AF angeschlossen werden;

Tel. 07276 / 2441-0

info@guntamatic.com

www.guntamatic.com



 wittgef. Regelung Wandgerät Set-MKR261 Art.Nr: S30-030 Achtung: Die maximale Belastbarkeit des Wandgerätes beachten!

2. analoges Raumgerät Art-Nr: S70-006 digitale Raumstation Art.Nr: S60-004

3. Mischerstellmotor4. Pufferspeicher PSFArt.Nr: S50-501laut Preisliste

4. Putterspeicher PSF laut Preisliste
5. Pumpe und Dimensionierung bauseits

Achtung: Die maximale Belastbarkeit des Ausganges beachten!

6. 2 Stück Pufferspeicherfühler bestellen Art.Nr: S70-003


7. **Option**: Zirkulationspumpe Art.Nr: 045-250

8. Option: 12-Loch Flansch und Wärmetauscher laut Preisliste

9. Fernleitung und Dimensionierung bauseits

Achtung:


- wird an einem Heizkreisregler die Fernleitungsfunktion (ZUP, LAP, ...) verwendet, kann der Heizkreis 0 nur als Pumpenkreis ohne Mischer betrieben werden;
- Heizkreis 0 kann mit einem Festwertregler für ein Niedertemperaturheizsystem oder einem Raumgerät temperaturgesteuert für ein Radiatorenheizsystem eingesetzt werden:



8 Technische Daten

PRO-08-00-00-00-01-IADE


8.1 PRO




	Type PRO 175 Type PRO 250	Set PRO 350 Set PRO 425 Set PRO 500	Set PRO 600 Set PRO 750	Set PRO 850 Set PRO 1000		
Brennstoff PRO	Hackgut G30 und G50 (ÖNORM M7133) Holzpellets ENplus A1 und A2 (EUNorm EN 14961-2)					
Kesselleistung PRO 175 Kesselleistung PRO 250	188 199,5* / 250**	Gesamtleistung ergibt sich aus der Kombination der jeweiligen Module				
Kaminzugbedarf Kesseltemperatur Rücklauftemperatur	10 60 - 85 55	10 60 - 85 55	10 60 - 85 55	10 60 - 85 55	PA ℃ ℃	
Wasserinhalt (gesamt) Betriebsdruck	600 max. 3	1200 max. 3	1800 max. 3	2400 max. 3	Liter bar	
PRO 175 wasserseitiger Widerstand Temperaturdifferenz 20 K	Durchfluss 8084 Temp. 16,9 Diff. Druck 20,7				kg/h ℃ mbar	
PRO 175 wasserseitiger Widerstand Temperaturdifferenz 10 K	Durchfluss 16168 Temp. 16,9 Diff. Druck 80,3				kg/h ℃ mbar	
PRO 250 wasserseitiger Widerstand Temperaturdifferenz 20 K	Durchfluss 10750 Temp. 18,3 Diff. Druck 36,7	-	-	-	kg/h ℃ mbar	
PRO 250 wasserseitiger Widerstand Temperaturdifferenz 10 K	Durchfluss 21500 Temp. 18,1 Diff. Druck 142,6	•		•	kg/h ℃ mbar	
Ascheinhalt	max. 240	max. 480	max. 720	max. 960	Liter	
Rauchrohrdurchmesser	250	2 x 250	3 x 250	4 x 250	mm	
A = Sicherheitswärmetauscher B = STB, Kesselfühler C = Vorlauf D = Fühler für Pos. A E = Rücklauf F = Entleerung	3/4" - 2" 1/2" 2" 2"	- - - - -		- - - - -	Zoll Zoll Zoll Zoll Zoll Zoll	
Gesamtgewicht Gewicht Unterkasten Gewicht Wärmetauscher Gewicht Stokereinheit Gewicht Antriebseinheit Gew. je/m. Austragung	ca. 2200 ca. 600 ca. 1000 ca. 100 ca. 75 ca. 26	ca. 4400 - - - - -	ca. 6600 - - - - -	ca. 8800 - - - - -	kg kg kg kg kg	
Sicherheitswärmetauscher	Ja	Ja	Ja	Ja		
Stromanschluss	400 V 20 A	400 V 20 A	400 V 20 A	400 V 20 A		

 $^{^{\}star}$ angegebene Nennleistung für Modulleistung < 400 kW / ** maximal mögliche Kesselleistung

8.2 Austragung Rührwerk







Im Auslieferungszustand jeder Anlage ist ein Austragstück (AS), ein Wandstück (WS) und ein Rührwerkstück (RWS) enthalten. Die Austragschnecke kann durch einfügen verschiedener Trogstücke (TS1-5) bis auf maximal 7 m Gesamtlänge (GL) inklusive Rührwerkschnecke verlängert werden.

Das Wandstück (WS) muss immer im Mauerdurchbruch montiert werden.

Rührwerk Ø	AS	ws	RWS	GL	Bemerkung	Trog	Länge
Rührwerk 3,0 m	730 mm	550 mm	1500 mm	2780 mm	Basis	TS1	220 mm
Rührwerk 3,5 m	730 mm	550 mm	1750 mm	3030 mm	Basis	TS2	550 mm
Rührwerk 4,0 m	730 mm	550 mm	2000 mm	3280 mm	Basis	TS3	1100 mm
Rührwerk 4,5 m	730 mm	550 mm	2250 mm	3530 mm	Basis	TS4	2200 mm
Rührwerk 5,0 m	730 mm	550 mm	2500 mm	3780 mm	Basis	TS5	2970 mm




Wichtig

Die längsten Federarme immer gegenüber montieren! Die Sicherungsschrauben an den Federarmen, siehe Grafik oben, dürfen nicht festgezogen werden. Die Federarme bei der Montage ca.15-20 mm über der Austragschnecke festschrauben.

Federarm	250 cm	225 cm	197 cm	172 cm	147 cm	120 cm	92 cm	64 cm
Rührwerk 3,0 m					2 Stk.	2 Stk.		
Rührwerk 3,5 m				2 Stk.	1 Stk.	1 Stk.		
Rührwerk 4,0 m			2 Stk.	1 Stk.	1 Stk.			
Rührwerk 4,5 m		2 Stk.		1 Stk.	1 Stk.			
Rührwerk 5,0 m	1 Stk.	1 Stk.		1 Stk.	1 Stk.			

8.3 Austragung mit Zubringschnecke






Wichtig Die Gesamtlänge (GL) der Zubringschnecke = max. 7 m.

	Bezeichnung	Länge
AS	Austrageinheit	730 mm
TS1	Schneckentrog inkl. Schnecke	220 mm
TS2	Schneckentrog inkl. Schnecke	550 mm
TS3	Schneckentrog inkl. Schnecke	1100 mm
TS4	Schneckentrog inkl. Schnecke	2200 mm
TS5	Schneckentrog inkl. Schnecke	2970 mm
ÜB	Übergabestation inkl. Schnecke	570 mm

8.4 Dreh- und Neigungswinkel der A1 Austragung





GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH A - 4722 PEUERBACH Bruck 7 Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0 Fax: 0043 (0)7276 / 3031 Email: office@guntamatic.com
Druckfehler und Technische Änderungen vorbehalten